

Ersatzteilliste / Spare Parts List DL 40

Bild Nr.	Stck.	Benennung	Bestell-Nr. Order No.	Item
	1	Taumelantrieb kpl. (61 - 74)	208 001 261	Wobble Drive Complete (61 - 74)
	1	Taumelrad vst. (61 - 65)	207 001 261	Wobble Wheel Complete (61 - 65)
61	1	Taumelradspindel	203 001 262	Wobble Wheel Spindle
62	1	Schrägkugellager	201 340 501	Angular Ball Bearing
63	1	Sicherungsring	201 312 407	Circlip
64	1	Taumelrad	203 001 261	Wobble Wheel
65	1	Gewinding	203 000 591	Threaded Ring
	1	Stellmutter vst. (66 - 68)	207 001 258	Adjustment Nut Complete (66 - 68)
66	1	Stellmutter	203 001 258	Adjustment Nut
67	2	Gleistein	203 000 590	Slide Ring
68	2	Sicherungsscheibe	201 312 509	Lock Washer
	1	Glocke vst. (69 - 71)	207 000 588	Bell Complete (69 - 71)
69	1	Glocke		Bell
70	1	Glockendeckel		Bell Cover
71	4	Senkschraube	201 321 007	Countersunk Screw
72	1	Stellschraube	203 001 255	Adjustment Screw
73	1	Kronenmutter	201 300 701	Castellated Nut
74	1	Splint	201 305 603	Split-Pin
75	1	Schwenkbolzen	203 001 235	Swing-Pin
76	1	Schaberspindel	203 004 754	Scraper Spindle
77	1	Schaberhalteschuh	203 004 753	Scraper Shoe
78	2	Stelleiste	203 004 749	Adjustment plate
79	2	Zylinderschraube	202 000 087	Cylindrical Screw
80	2	Gewindestift	201 324 904	Threaded Pin
	1	Federschuh vst. (81 - 83)	207 000 446	Spring Shoe Complete (81 - 83)
81	1	Federschuh	203 000 446	Spring Shoe
82	1	Gummitteil	203 000 601	Rubber Section
83	1	Zylinderschraube mit Innensechskant	201 320 208	Fillister Socked-Head Screw

BIAX-Zubehör im Lieferumfang enthalten:

BIAX-Accessories included in the Scope of Delivery:

30	1	Dichtring	201 313 103	Sealing Ring
31	1	Aussengewindetülle	203 002 339	External Thread Bushing
84	1	Sechskantstiftschlüssel SW 4	201 363 503	Hexagonal Screwdriver SW 4
85	1	Sechskantstiftschlüssel SW 6	201 363 502	Hexagonal Screwdriver SW 6
	1	Aufbewahrungskasten	201 401 816	Carrying Case
	1	Spezialöl für Stelleiste		Special Oil for Adjustment Plate
	1	Betriebsanleitung		Operation Instructions
	1	Ersatzteilliste		Spare Parts List

Sonderzubehör:

Special Accessories

1	Druckschlauch komplett mit Schalldämpfer	311 366 530	Air Hose Complete with Silencer
1	Wartungseinheit	311 367 044	Maintenance Unit
1	Drehdornpresse	311 369 601	Lathe Mandrel Press
1	BIAX Spezialöl 0,5 l	311 365 602	BIAX Special-Purpose Oil 0,5 l
1	BIAX Spezialöl 5,0 l	311 365 605	BIAX Special-Purpose Oil 5,0 l
1	BIAX Spezialfett	311 365 603	BIAX Special-Purpose Grease
1	BIAX Spezialöl für Stelleiste 0,5 l	311 365 635	Special Oil for Adjustment Plate 0,5 l

Montage-Set

Assembly Set

	bestehend aus:	207 899 680	Consisting of:
A	Montagedorn	203 004 653	Assembly Arbor
B	Abziehwerkzeug	207 004 658	Extractor Tool
C	Montagevorrichtung	207 004 945	Assembly Device

Verwenden Sie stets Original-Ersatzteile.

Use only original spare-parts.

Ersatzteilliste / Spare Parts List DL 40

Bild Nr.	Stck.	Benennung	Bestell-Nr. Order No.	Item
		BIAX Druckluftschaber DL 40	200 040 060	BIAX Pneumatic Scraper DL 40
		Druckluftmotor kpl. (1 - 29)	208 004 877	Pneumatic Motor Complete (1 - 29)
1	1	Gehäuse vst. (2 - 6)	207 004 878	Housing Complete (2 - 6)
2	1	Nadelhülse	201 342 703	Needle Bushing
3	1	Dichtring	201 344 311	Sealing Ring
4	1	Hülse	201 607 037	Sleeve
5	1	Scheibe	201 607 048	Washer
6	1	Überzugshülse	203 004 492	Cladding Sleeve
	1	Ventilgehäuse vst. (7 - 18)	207 004 518	Valve Body Complete (7 - 18)
7	1	Ventilgehäuse	203 004 515	Valve Body
8	1	Spannring	203 004 514	Circlip
9	1	Sprengtring	201 313 025	Spring Washer
10	1	Dämpfung	203 003 703	Damping Element
11	1	Hülse	203 004 502	Sleeve
12	1	Kugel	201 342 510	Ball
13	1	Kegelfeder	203 001 445	Conical Spring
14	1	Dichtring	201 312 206	Sealing Ring
15	1	Schraube	203 004 513	Screw
16	1	Ventilbolzen	203 001 287	Valve Pin
17	1	Ventilhebel	207 005 256	Valve Lever
18	1	Spannhülse	201 308 106	Clamping Sleeve
	1	Druckluft-Motor vst. (19 - 28)	207 004 879	Pneumatic Motor Complete (19 - 28)
19	1	Rotorspindel	203 004 758	Rotor Spindle
20	1	Hülse	203 004 491	Sleeve
21	1	Vorderplatte	203 004 490	Front Plate
22	1	Rillenkugellager	201 340 214	Ball Bearing
23	1	Nutmutter	201 301 503	Grooved Nut
24	5	Rotorschieber	203 004 493	Rotor Blade
25	1	Stator	203 004 505	Stator
26	1	Hinterplatte vst. mit Nr. 27	207 004 494	Rear Plate Complete with No. 27
27	1	Spannhülse	201 308 108	Clamping Sleeve
28	1	Rillenkugellager	201 340 093	Ball Bearing
29	1	Luftleitring	203 004 499	Air deflection Ring
40	1	Getriebegehäuse vst. (40 - 42)	207 004 873	Gearing Housing Complete (40 - 42)
41	1	Scheibe	201 607 048	Washer
42	1	Nadelhülse	201 342 703	Needle Bushing
43	1	Zwischenradspindel vst.	207 004 874	Intermediate Gear Spindle cpl.
		Taumelglockenspindel vst. (44 - 46)	207 004 875	Wobble Bell Spindle Complete (44-46)
44	1	Taumelglockenspindel	203 001 263	Wobble Bell Spindle
45	1	Rillenkugellager	201 340 213	Ball Bearing
46	1	Stirnrad	203 004 760	Spur Gear
47	1	Schräggkugellager	201 340 503	Angular Ball Bearing
48	1	Tellerfeder	201 313 601	Cup Spring
49	1	Gewinding	203 000 592	Threaded Ring
50	1	Gehäuse (50 - 54)	207 004 881	Housing Complete (50 - 54)
51	2	Glycodur-Gleitlager	201 346 001	Glycodur Slide Bearing
52	3	Stiftschraube	201 322 602	Setscrew
53	1	Gewindestift	201 321 803	Threaded Pin
54	4	Zylinderstift	201 306 428	Cylindrical Pin
55	1	Lederbügel vst.	207 004 738	Leather Strap Complete
56	1	Lederbügelhalter	203 004 762	Leather Strap Holder
57	4	Federring	201 311 007	Spring Washer
58	4	Sechskantmutter	201 300 004	Hexagonal Nut
59	6	Federring	201 311 006	Spring Washer
60	4	Zylinderschraube mit Innensechskant	201 320 265	Fillister Socket-Head Screw

Ersatzteilliste / Spare Parts List DL40

