

Ersatzteilliste Schaber / Spare Parts List Scraper HM-10



Bild Nr.	Stck.	Bestell-Nr. Order-No.	Benennung	Item
		200 040 330	Elektronik-Halbmondschaber HM 10	230V Half-Moon Scraper HM 10
		200 040 340		120V
		72 783 062	Motor kpl. (1-31)	230V Motor compl. (1-31)
		72 783 067		120V
1	1	72 783 300	Verbindungskabel	230V Connection Cable
1	1	72 783 330	Verbindungskabel	120V Connection Cable
2	1	72 783 301	Sicherheitsüberzug	Protecting Cover
3	1	72 783 302	Motor-Gehäuse	Motor Housing
4	1	72 783 303	Gehäuse-Kappe	Housing Cap
5	1	72 783 304	Feldpaket	230V Electric Field
5	1	72 783 331	Feldpaket	120V Electric Field
6	1	72 783 305	Anker	230V Armature
6	1	72 783 332	Anker	120V Armature
7	1	72 783 306	Lüfter	Fan
8	1	72 783 307	Rillenkugellager	Grooved Ball Bearing
9	1	72 783 308	Rillenkugellager	Ball Bearing
10	1	72 783 309	Isolierscheibe	Insulating Disc
11	1	72 783 310	Lagersicherung	Bearing Cover
12	2	72 783 311	Ring	Ring
13	1	72 783 312	Luftablenkring	Air Deflector Ring
14	2	72 783 313	Bürstenhalter	Brush Holder
15	1	72 783 314	Schieber	230V Slider
15	1	72 783 333	Schieber	120V Slider
16	1	72 783 315	Gleitstück	Glide Piece
17	1	72 783 316	Gummi Aufsteckhülse	Rubber Sleeve
18	1	72 783 317	Kabelklemme	Cable Collar
19	2	72 783 318	Kabel	230V Wire
19	2	72 783 334	Kabel	120V Wire
20	1	72 783 319	Elektrisches Einselement	Electric Element
21	2	72 783 320	Schraube	Screw
22	2	72 783 321	Schraube	Screw
23	1	72 783 322	Kohlebürsten-Set	Carbon Brush Set
24	1	72 783 323	Schalter	Switch
25	1	72 783 324	Kondensator	Capacitor
26	1	72 783 120	Motorflansch	Bearing End Plate
28	1	72 783 160	Hülse	Sleeve
29	2	64 786 870	Schraube	Screw
30	4	72 783 170	Windabweiser	Wind Guide
31	1	64 780 341	Kugellager	Ball Bearing
32	1	72 783 100	Getriebegehäuse vst. (32-34)	Gearing Housing Complete (32-34)
33	1	72 783 150	Scheibe	Washer
34	1	001 342 703	Nadelhülse	Needle Bushing
35a	1	72 783 140	Stirnrad	Spur Gear
35b	1	72 783 180	Zwischenradspindel	Intermediate Gear Spindle
36	1	003 006 826	Spindel	Spindle
37	1	001 340 502	Schräggkugellager	Angular Ball Bearing
38	1	72 783 190	Stirnrad	Spur Gear
39	1	003 006 825	Gewinding	Threaded Ring
40	1	007 007 202	Kopfgehäuse vst. Mit (41-42)	Housing Complete (41-42)
41	2	001 346 009	Glycodur-Gleitlager	Glycodur Slide Bearing
42	1	001 322 602	Stiftschraube	Setscrew
43	1	001 320 202	Zylinderschraube mit Innensechskant	Fillister Socket-Head Screw
44	2	001 320 208	Zylinderschraube mit Innensechskant	Fillister Socket-Head Screw
45	1	007 006 829	Lederbügel vst.	Leather Strap Complete
46	1	003 004 762	Lederbügelhalter	Leather Strap Holder
47	5	001 311 007	Federring	Spring Washer
48	1	001 300 004	Sechskantmutter	Hexagonal Nut
49	2	001 311 006	Federring	Spring Washer
50	4	001 320 243	Linsenblechschraube	Fillister-Head, Self Tapping Screw
		007 007 200	Hubglocke vst. (Nr. 51-52)	Stroke Bell Complete (51-52)
51	1	003 007 199	Hubglocke	Stroke Bell
52	1	001 306 405	Zylinderstift	Cylindrical Pin
53	1	003 004 737	Bolzen	Bolt
54	1	001 340 003	Rillenkugellager	Ball Bearing
55	1	001 312 402	Sicherungsring	Circlip
56	1	003 007 205	Schaberspindel	Scraper Spindle
57	1	003 001 139	Schaberhalteschuh	Scraper Shoe Holder
58	2	002 000 087	Zylinderschraube	Cylindrical Screw
59	2	001 361 606	Beilagescheibe	Washer
60	1	001 320 202	Zylinderschraube mit Innensechskant	Fillister Socket Head Screw
61	1	64 783 280	Scheibe	Washer

BIAx-Zubehör im Lieferumfang enthalten:

BIAx-Accessories included in the Scope of Delivery:

62	1	001 363 503	Sechskantstiftschlüssel SW 4	Hexagonal Screwdriver SW 4
	1	001 401 819	Koffer	Carrying Case
	1	72 783 22	Kohlebürsten-Set	230V Carbon Brush-Set
				120V
	1		Betriebsanleitung	Operating Instructions
	1		Ersatzteilliste	Spare Parts List

Sonderzubehör:

Special Accessories:

	1	311 365 603	BIAx-Spezialfett	Biax Special Purpose Grease
	1	311 551 206	Kugellagerabzieher	Ball Bearing Extractor

Verwenden Sie stets Original Ersatzteile

Use only original Spare-Parts

Ersatzteilliste Schaber / Spare Parts List Scraper HM-10

Explosionsansicht Schaber / Exploded View Scraper Typ HM-10

