

Ersatzteilliste FLV 1-20
Spare Parts List FLV 1-20

Art.-Nr.: 150 322 780

Gemäss Explosionszeichnung FLV 1-20 / in accordance with exploded drawing FLV 1-20

Pos.	Me.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Pos.	Me.	Art.-Nr.	Bezeichnung
01	1	003 013 270	Führungshülse	19	3	001 321 720	Gewindestift
02	1	003 013 269	Kolbenstange	20	1	003 013 272	Abluftflansch
03	1	001 321 721	Gewindestift	21	1	001 366 595	Schlaucheinheit
04	1	007 013 267	Kopfgehäuse				
05	1	001 328 306	Linearkugellager				
06	1	003 013 274	Flanschring				
07	1	001 328 304	Druckfeder				
08	1	003 013 268	Kolben				
09	1	001 321 724	Gewindestift				
10	1	001 328 302	Aufschlagscheibe				
11	1	003 013 282	Zylinder				
12	1	007 013 266	Handgriffgehäuse				
13	1	007 013 280	Hülse				
14	1	001 328 305	Druckfeder				
15	1	003 013 273	Flanschring				
16	1	007 013 277	Ventilschaft				
17	3	001 312 726	O-Ring				
18	1	003 013 271	Ventilschieber				

Index: 02

Explosionszeichnung FLV 1-20
Exploded View

