

Ersatzteilliste Schaber / Spare Parts List Scraper BL-10



Bild Nr.	Stck.	Benennung	Bestell-Nr. Order-No.	Item	
		Präzisions- Schaber BL 10	230V 200 040 300	Precision- Scraper BL 10	230V
			120V 200 040 310		120V
		Motor kpl. (1-31)	230V 72 783 062	Motor compl. (1-31)	230V
			120V 72 783 067		120V
1	1	Verbindungskabel	230V 72 783 300	Connection Cable	230V
1	1	Verbindungskabel	120V 72 783 330	Connection Cable	120V
2	1	Sicherheitsüberzug	72 783 301	Protecting Cover	
3	1	Motor-Gehäuse	72 783 302	Motor Housing	
4	1	Gehäuse-Kappe	72 783 303	Housing Cap	
5	1	Feldpaket	230V 72 783 304	Electric Field	230V
5	1	Feldpaket	120V 72 783 331	Electric Field	120V
6	1	Anker	230V 72 783 305	Armature	230V
6	1	Anker	120V 72 783 332	Armature	120V
7	1	Lüfter	72 783 306	Fan	
8	1	Rillenkugellager	72 783 307	Grooved Ball Bearing	
9	1	Rillenkugellager	72 783 308	Ball Bearing	
10	1	Isolierscheibe	72 783 309	Insulating Disc	
11	1	Lagersicherung	72 783 310	Bearing Cover	
12	2	Ring	72 783 311	Ring	
13	1	Luftablenkring	72 783 312	Air Deflector Ring	
14	2	Bürstenhalter	72 783 313	Brush Holder	
15	1	Schieber	230V 72 783 314	Slider	230V
15	1	Schieber	120V 72 783 333	Slider	120V
16	1	Gleitstück	72 783 315	Glide Piece	
17	1	Gummi Aufsteckhülse	72 783 316	Rubber Sleeve	
18	1	Kabelklemme	72 783 317	Cable Collar	
19	2	Kabel	230V 72 783 318	Wire	230V
19	2	Kabel	120V 72 783 334	Wire	120V
20	1	Elektrisches Einselement	72 783 319	Electric Element	
21	2	Schraube	72 783 320	Screw	
22	2	Schraube	72 783 321	Screw	
23	1	Kohlebürsten-Set	72 783 322	Carbon Brush Set	
24	1	Schalter	72 783 323	Switch	
25	1	Kondensator	72 783 324	Capacitor	
26	1	Motorflansch	72 783 120	Bearing End Plate	
28	1	Hülse	72 783 160	Sleeve	
29	2	Schraube	64 786 870	Screw	
30	4	Windabweiser	72 783 170	Wind Guide	
31	1	Kugellager	64 780 341	Ball Bearing	
32	1	Getriebegehäuse vst. (32-34)	72 783 100	Gearing Housing Complete (32-34)	
33	1	Scheibe	72 783 150	Washer	
34	1	Nadelhülse	001 342 703	Needle Bushing	
35a	1	Stirnrad	72 783 140	Spur Gear	
35b	1	Zwischenradspindel	72 783 180	Intermediate Gear Spindel	
36	1	Spindel	003 006 826	Spindle	
37	1	Schräggkugellager	001 340 502	Angular Ball Bearing	
38	1	Stirnrad	72 783 190	Spur Gear	
39	1	Gewinding	003 006 825	Threaded Ring	
40	4	Linienblechschraube	001 320 243	Fillister-Head, Self Tapping Screw	
41	1	Kopfgehäuse vst. (41-44)	008 006 818	Housing Complete (41-43)	
42	2	Glycodur-Gleitlager	001 346 009	Glycodur Slide Bearing	
43	1	Stiftschraube	001 322 602	Set screw	
44	4	Zylinderstift	001 306 409	Cylindrical Pin	
45	1	Lederbügel vst.	007 006 829	Leather Strap Complete	
46	1	Lederbügelhalter	003 004 762	Leather Strap Holder	
47	5	Federring	001 311 007	Spring Washer	
48	1	Sechskantmutter	001 300 004	Hexagonal Nut	
49	2	Zylinderschraube mit Innensechskant	001 320 208	Fillister Socket-Head Screw	
50	1	Zylinderschraube mit Innensechskant	001 320 202	Fillister Socket-Head Screw	
		Taumeltrieb kpl. (51-65)	008 002 174	Wobble-Drive Complete (51-65)	
		Glocke vst. (51-53)	007 002 167	Bell Complete (51-53)	
51	1	Glocke		Bell	
52	1	Glockendeckel		Cover for Bell	
53	3	Senksschraube	001 321 007	Countersunk Screw	
		Stellmutter vst. (54-56)	007 002 173	Adjustment Nut Complete (54-56)	
54	1	Stellmutter	003 002 173	Adjustment Nut	
55	2	Gleitstein	003 002 172	Sliding Stones	
56	2	Sicherungsscheibe	001 312 508	Lock Washer	
57	1	Stellschraube	003 002 175	Adjustment Screw	
57b	1	Passscheibe	64 780 181	Washer	
58	1	Kronenmutter	001 300 701	Castellated Nut	
59	1	Spannhülse	001 305 202	Clamping Sleeve	
		Taumelrad vst. (60-65)	007 002 174	Wobble Wheel Complete (60-65)	
60	1	Taumelrad	003 002 174	Wobble Wheel	
61	1	Taumelradspindel	003 002 169	Spindle for Wobble Wheel	
62	1	Distanzscheibe	003 002 170	Connecting Disc	
63	1	Gewinding	003 002 171	Threaded Ring	
64	1	Paar Rillenkugellager	001 343 406	Pair of Ball Bearings	
65	1	Flachkopfschraube	001 323 402	Flat Head Screw	
66	1	Schwenkbolzen	003 001 235	Swing-Pin	
67	1	Schaberspindel	003 006 824	Scraper Spindle	
68	1	Schaberhalteschuh	003 012 919	Scraper Shoe	
69	2	Stelleiste	003 006 827	Adjustment Plate	
70	2	Zylinderschraube	002 000 087	Cylindrical Screw	

Ersatzteilliste Schaber / Spare Parts List Scraper BL-10



71	2	Federring	001 311 006	Spring Washer
	1	Federschuh vst. (73-75)	007 000 446	Spring Shoe Complete (73-75)
73	1	Federschuh	003 000 446	Spring Shoe
74	1	Gummitteil	003 000 601	Rubber Section
75	1	Zylinderschraube mit Innensechskant	001 320 208	Fillister Socket-Head Screw
76	1	Scheibe	72 783 280	Washer

BIAX-Zubehör im Lieferumfang enthalten:			BIAX-Accessories included in the Scope of Delivery:		
77	1	Sechskantstiftschlüssel SW 4	001 363 503	Hexagonal Screwdriver SW 4	
78	1	Sechskantstiftschlüssel SW 6	001 363 502	Hexagonal Screwdriver SW 6	
	1	Schaber-Koffer	001 401 819	Scraper Carrying Case	
	1	Kohlebürsten-Set	230V 72 783 22	Carbon Brush-Set	230V
			120V		120V
	1	Spezialöl für Stelleiste		Special Oil for Adjustment Plate	
	1	Betriebsanleitung		Operating Instructions	
	1	Ersatzteilliste		Spare Parts List	

Sonderzubehör:		Special Accessories:	
1	BIAX-Spezialfett	311 365 603	Biax Special Purpose Grease
1	Kugellagerabzieher	311 551 206	Ball Bearing Extractor
	Spezialöl für Stelleiste 0.5 l	311 365 635	Special Oil for Adjustment Plate 0.5 l

Verwenden Sie stets Original Ersatzteile **Use only original Spare-Parts**

Ersatzteilliste Schaber / Spare Parts List Scraper BL-10

Explosionsansicht Schaber / Exploded View Scraper Typ BL-10

