

Ersatzteilliste Schaber / Spare Parts List Scraper HM-10



Bild Nr.	Stck.	Benennung	Bestell-Nr. Order-No.	Item	
		Elektronik-Halbmondschaber HM 10	230V 200 040 330	Half-Moon Scraper HM 10	230V
			120V 200 040 340		120V
		Motor kpl. (1-31)	230V 72 783 062	Motor compl. (1-31)	230V
			120V 72 783 067		120V
1	1	Verbindungskabel	230V 72 783 300	Connection Cable	230V
1	1	Verbindungskabel	120V 72 783 330	Connection Cable	120V
2	1	Sicherheitsüberzug	72 783 301	Protecting Cover	
3	1	Motor-Gehäuse	72 783 302	Motor Housing	
4	1	Gehäuse-Kappe	72 783 303	Housing Cap	
5	1	Feldpaket	230V 72 783 304	Electric Field	230V
5	1	Feldpaket	120V 72 783 331	Electric Field	120V
6	1	Anker	230V 72 783 305	Armature	230V
6	1	Anker	120V 72 783 332	Armature	120V
7	1	Lüfter	72 783 306	Fan	
8	1	Rillenkugellager	72 783 307	Grooved Ball Bearing	
9	1	Rillenkugellager	72 783 308	Ball Bearing	
10	1	Isolierscheibe	72 783 309	Insulating Disc	
11	1	Lagersicherung	72 783 310	Bearing Cover	
12	2	Ring	72 783 311	Ring	
13	1	Luftablenkring	72 783 312	Air Deflector Ring	
14	2	Bürstenhalter	72 783 313	Brush Holder	
15	1	Schieber	230V 72 783 314	Slider	230V
15	1	Schieber	120V 72 783 333	Slider	120V
16	1	Gleitstück	72 783 315	Glide Piece	
17	1	Gummi Aufsteckhülse	72 783 316	Rubber Sleeve	
18	1	Kabelklemme	72 783 317	Cable Collar	
19	2	Kabel	230V 72 783 318	Wire	230V
19	2	Kabel	120V 72 783 334	Wire	120V
20	1	Elektrisches Einsetzelement	72 783 319	Electric Element	
21	2	Schraube	72 783 320	Screw	
22	2	Schraube	72 783 321	Screw	
23	1	Kohlebürsten-Set	72 783 322	Carbon Brush Set	
24	1	Schalter	72 783 323	Switch	
25	1	Kondensator	72 783 324	Capacitor	
26	1	Motorflansch	72 783 120	Bearing End Plate	
28	1	Hülse	72 783 160	Sleeve	
29	2	Schraube	64 786 870	Screw	
30	4	Windabweiser	72 783 170	Wind Guide	
31	1	Kugellager	64 780 341	Ball Bearing	
32	1	Getriebegehäuse vst. (32-34)	72 783 100	Gearing Housing Complete (32-34)	
33	1	Scheibe	72 783 150	Washer	
34	1	Nadelhülse	001 342 703	Needle Bushing	
35a	1	Stirnrad	72 783 140	Spur Gear	
35b	1	Zwischenradspindel	72 783 180	Intermediate Gear Spindel	
36	1	Spindel	003 006 826	Spindle	
37	1	Schräggkugellager	001 340 502	Angular Ball Bearing	
38	1	Stirnrad	72 783 190	Spur Gear	
39	1	Gewinding	003 006 825	Threaded Ring	
40	1	Kopfgehäuse vst. Mit (41-42)	007 007 202	Housing Complete (41-42)	
41	2	Glycodur-Gleitlager	001 346 009	Glycodur Slide Bearing	
42	1	Stiftschraube	001 322 602	Setscrew	
43	1	Zylinderschraube mit Innensechskant	001 320 202	Fillister Socket-Head Screw	
44	2	Zylinderschraube mit Innensechskant	001 320 208	Fillister Socket-Head Screw	
45	1	Lederbügel vst.	007 006 829	Leather Strap Complete	
46	1	Lederbügelhalter	003 004 762	Leather Strap Holder	
47	5	Federring	001 311 007	Spring Washer	
48	1	Sechskantmutter	001 300 004	Hexagonal Nut	
49	2	Federring	001 311 006	Spring Washer	
50	4	Linseblechschraube	001 320 243	Fillister-Head, Self Tapping Screw	
		Hubglocke vst. (Nr. 51-52)	007 007 200	Stroke Bell Complete (51-52)	
51	1	Hubglocke	003 007 199	Stroke Bell	
52	1	Zylinderstift	001 306 405	Cylindrical Pin	
53	1	Bolzen	003 004 737	Bolt	
54	1	Rillenkugellager	001 340 003	Ball Bearing	
55	1	Sicherungsring	001 312 402	Circlip	
56	1	Schaberspindel	003 007 205	Scraper Spindle	
57	1	Schaberhalteschuh	003 001 139	Scraper Shoe Holder	
58	2	Zylinderschraube	002 000 087	Cylindrical Screw	
59	2	Beilagescheibe	001 361 606	Washer	
60	1	Zylinderschraube mit Innensechskant	001 320 202	Fillister Socket Head Screw	
61	1	Scheibe	64 783 280	Washer	
BIA X-Zubehör im Lieferumfang enthalten:			BIA X-Accessories included in the Scope of Delivery:		
62	1	Sechskantstiftschlüssel SW 4	001 363 503	Hexagonal Screwdriver SW 4	
	1	Koffer	001 401 819	Carrying Case	
	1	Kohlebürsten-Set	230V 72 783 22	Carbon Brush-Set	230V
			120V		120V
	1	Betriebsanleitung		Operating Instructions	
	1	Ersatzteilliste		Spare Parts List	
Sonderzubehör:			Special Accessories:		
	1	BIA X-Spezialfett	311 365 603	Biax Special Purpose Grease	
	1	Kugellagerabzieher	311 551 206	Ball Bearing Extractor	
Verwenden Sie stets Original Ersatzteile			Use only original Spare-Parts		

Ersatzteilliste Schaber / Spare Parts List Scraper HM-10

Explosionsansicht Schaber / Exploded View Scraper Typ HM-10

